

Operatività

Come indossare il dispositivo

- Il dispositivo può essere assicurato alla cintura tramite clip.



Operatività

Accensione e spegnimento

- Per accendere (e spegnere) il dispositivo premere per circa 3 secondi il TASTO ROSSO POWER
- All'accensione il dispositivo emetterà alcuni toni ed accenderà il display mostrando una clessidra fino ad avviamento ultimato
- La comparsa del nome dell'operatore GSM sul display indica la corretta operatività del dispositivo
- Quando il dispositivo è in carica l'allarme non è attivo
- Tasto "3" attiva/disattiva amber alert (se concesso)
- Tasto "4" attiva/disattiva mandown (se concesso)
- Il tasto con tre linee orizzontali consente di accedere al menù delle funzioni abilitate: chiamate a numeri frequenti, pausa, mandown, ecc...

Icone di stato

- Dispositivo in operatività mandown o no-movement
- In carica
- Livello di ricarica della batteria
- Batteria scarica
- Dispositivo in operatività GSM
- Mancanza segnale GSM

Ricarica

Per ricaricare il dispositivo:

- Collegare l'alimentatore ad una presa elettrica;
- Collegare il cavo USB all'alimentatore;
- Collegare saldamente il dispositivo nella base di ricarica o all'adattatore.

Si raccomanda una ricarica completa di almeno 3 ore per la corretta funzionalità.

Allarme uomo a terra

In caso di caduta dell'operatore, il dispositivo riconosce una posizione non corretta (orizzontale) e, se la condizione persiste per più di 30"* , dopo un ulteriore pre-allarme di 30"* in cui vibra e suona, invia la richiesta di soccorso alla lista di numeri programmati.

N.B. Durante il pre-allarme (30"*) l'utente ha la possibilità di evitare il falso allarme, semplicemente riposizionando il dispositivo in una posizione corretta (verticale).



In caso di malore il dispositivo rileva l'assenza di movimento e, se la condizione persiste per più di 2* minuti, dopo un ulteriore pre-allarme di 30"* in cui vibra e suona, invia la richiesta di soccorso alla lista di numeri programmati.

Durante il pre-allarme (30"*) è possibile annullare la richiesta di aiuto semplicemente muovendo il dispositivo.

Allarme malore/immobilità



Allarme SOS



Hai bisogno di aiuto? Rilevi una situazione pericolosa? Premendo per 5"* circa il **TASTO ROSSO (PIU' GRANDE) DI ALLARME** il dispositivo invia una richiesta di SOS alla lista di numeri programmati.